

---

# DMC Feature list

---

The Digital Mobility Controller (DMC) Feature list allows you to arrange the order of the features that appear as soft keys on a Digital Mobility handset. This is a system-wide feature that allows users to access frequently used features.

The following features are available in the following default positions:

- Position 1: PARK (Call Park F74)
- Position 2: PAGE (General Page F60)
- Position 3: VM (Voicemail login F981)
- Position 4: CFAC (F4)
- Position 5: PKUP (Group Pickup, F76)

There are two ways to change the order of the features in the DMC Feature list:

- using the feature key on the handset
- using the Norstar Remote Utilities interface through the OAM port

## Arranging the DMC Feature list using the handset

Use the following commands to program the order of the features in the DMC Feature list:

NEXT	Displays the next feature in the list.
CANCL	Returns to the previous prompt.
OK	Confirms the selected action.
ADD	Allows the user to add features that are not currently assigned to the list.
MOVE	Allows the user to change the order features are displayed.
REMOVE	Removes a feature from the list.

To arrange the features using the handset:

1. Push the feature button on the handset.  
The first item in the DMC Feature list appears.
2. Use NEXT to scroll to the list item that you want to change.
3. Do one of the following:
  - Move the selected item to another position in the DMC Feature list:
    - a Select MOVE.
    - b Scroll to the position where you want the feature to appear.
    - c Select OK.  
The feature currently in that position will swap positions with the newly identified feature.
  - Remove the selected item from the DMC Feature list:
    - a Select REMOVE.  
The feature in the selected position will be removed.
  - Add a feature to the DMC Feature list:
    - a Select ADD.  
The first item in the list of unassigned features appears.
    - b Use NEXT to scroll to the list item that you want to add.
    - c Select OK.  
The selected item will be added to the DMC Feature list.
4. Repeat until the features are in the desired order.

## **Arranging the DMC Feature list using Norstar Remote Utilities**

To arrange the features using the Remote Utilities software:

1. In the Configuration Programming menu, go to System prgrming>Featr settings>DMC feat list.  
The first item in the DMC Feature list appears.
2. Use NEXT to scroll to the list item that you want to move.
3. Click MOVE.  
A dialog box appears. The dialog box indicates the current position of

the feature in the DMC Feature list, and prompts you to enter the new position number.

```
Posx --> Pos_  
CANCL
```

4. Enter the desired position number.  
The feature currently in that position will swap positions with the selected feature.

To remove a feature from the features list:

1. Select the feature to delete.
2. Click REMOVE.  
The position will be cleared.

To add a feature to an empty position:

1. Click ADD.
2. The first item in the list of unassigned features appears.
3. Use NEXT to scroll to the list item that you want to add.
4. Click OK.  
The selected item will be added to the DMC Feature list.

**Note:** Empty positions are blank on the Digital Mobility handset display.



*The following will interrupt programming:*

- timeout (15 seconds)
- pressing a digit key
- going on hook
- Delayed Ringing Transfer (DRT) to prime
- call forward recall



# Lista de funciones de DMC

La lista de funciones del Controlador de Digital Mobility (DMC) le permite disponer el orden de las funciones que aparecen como teclas programables en un teléfono Digital Mobility. Esta es una función para todo el sistema que le permite a los usuarios acceder con frecuencia a las funciones que están en uso.

Las siguientes funciones están disponibles en las siguientes posiciones implícitas:

- Posición 1: PARK (Estacionamiento de llamada F74)
- Posición 2: PAGE (Página general F60)
- Posición 3: VM (Inicio de sesión de correo de voz F981)
- Posición 4: CFAC (F4)
- Posición 5: PKUP (Grupo de atención de llamadas, F76)

Existen dos formas de cambiar el orden de las funciones en la lista Función de DMC :

- usando la tecla de función en el teléfono
- usando la interfaz Norstar Remote Utilities (Utilidades remotas Norstar) a través del puerto OAM

## Disposición de la lista de funciones de DMC usando el teléfono

Use los siguientes comandos para programar el orden de las funciones en la lista Funciones de DMC :

SGTE	Muestra la siguiente función en la lista.
CANCEL	Devuelve a la indicación anterior.
OK	Confirma la acción seleccionada.
AGREGAR	Permite al usuario agregar funciones que no están actualmente asignadas a la lista.
MOVER	Permite al usuario cambiar el orden en que aparecen las funciones.
QUITAR	Quita una función de la lista.

Para disponer las funciones usando el teléfono:

1. Presione la tecla de función en el teléfono.  
Aparece el primer elemento en la lista de funciones de DMC.
2. Use SGTE para desplazarse al elemento de la lista que desea cambiar.
3. Realice uno de los siguientes pasos:
  - Mueva el elemento seleccionado a otra posición en la lista Funciones de DMC :
    - a Seleccione MOVER.
    - b Desplácese a la posición donde quiere que aparezca la función.
    - c Seleccione OK.  
La función que se encuentra actualmente en esa posición intercambiará posiciones con la reciente función identificada.
  - Quite el elemento seleccionado de la lista de Funciones de DMC:
    - a Seleccione QUITAR.  
Se eliminará la función en la posición seleccionada.
  - Agregue una función a la lista de Funciones de DMC :
    - a Seleccione AGREGAR.  
Aparece el primer elemento en la lista de funciones no asignadas.
    - b Use SGTE para desplazarse al elemento de la lista que desea agregar.
    - c Seleccione OK.  
El elemento seleccionado se agregará a la lista de Funciones de DMC.
4. Repita hasta que las funciones estén el orden deseado.

## **Disposición de la lista de Funciones de DMC usando Norstar Remote Utilities (Utilidades remotas de Norstar)**

Para disponer las funciones usando el software Remote Utilities:

1. En el menú Programación de Configuración, vaya a Programación de sistema>Valores de función>Lista de funciones de DMC.  
Aparece el primer elemento en la lista de funciones de DMC.

2. Use SGTE para desplazarse al elemento de la lista que desea mover.
3. Haga clic en MOVER.  
Aparece un cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo indica la posición actual de la función en la lista de funciones de DMC y le indica para ingresar el nuevo número de la posición.

```
Pos3 --> Pos_
CANCL
```

4. Ingrese el número de posición deseado.  
La función que se encuentra actualmente en esa posición intercambiará posiciones con la función seleccionada.

Para quitar una función de la lista de funciones.

1. Seleccione la función que va a eliminar.
2. Haga clic en QUITAR.  
La posición se borrará.

Para agregar una función a una posición desocupada:

1. Haga clic en AGREGAR.
2. Aparece el primer elemento en la lista de funciones noasignadas.
3. Use SGTE para desplazarse al elemento de la lista que desea agregar.
4. Haga clic en OK.  
El elemento seleccionado se agregará a la lista de Funciones de DMC.

**Nota:** Las posiciones desocupadas están en blanco en la pantalla del teléfono Digital Mobility.



*Lo siguiente interrumpirá la programación:*

- expiración (15 segundos)
- oprimir la tecla de dígito
- colgar
- Transferencia de timbre por demora (DRT) al teléfono principal
- rellamada de desvío de llamada



# Liste de fonctions DMC

La liste de fonctions du contrôleur de mobilité numérique (DMC) vous permet de trier les fonctions apparaissant comme touches d'afficheur sur un poste à mobilité numérique. Il s'agit d'une caractéristique globale du système permettant aux utilisateurs d'accéder aux fonctions dont ils se servent fréquemment.

Les fonctions ci-après sont disponibles aux positions suivantes par défaut :

- Position 1 : PARK (mise en garde par indicatif F74)
- Position 2 : PAGE (recherche générale de personnes F60)
- Position 3 : VM (connexion à la messagerie vocale F981)
- Position 4 : CFAC (F4)
- Position 5 : PKUP (prise d'appel de groupe, F76)

On peut modifier l'ordre des fonctions DMC de deux manières :

- à l'aide de la touche de fonction du combiné
- à l'aide de l'interface Utilitaires de télégestion Norstar, à l'aide de l'accès OAM

## Organisation de la liste de fonctions DMC à l'aide du combiné

Utilisez les commandes suivantes pour organiser la liste de fonctions DMC :

SUIV	Affiche la prochaine fonction de la liste.
ANNUL	Revient au message guide précédent.
OK	Confirme l'action choisie.
AJOUT	Permet à l'utilisateur d'ajouter des fonctions qui n'ont pas encore été attribuées dans la liste.
DÉPL	Permet à l'utilisateur de modifier l'ordre d'affichage des fonctions.
ÉLIM	Supprime une fonction de la liste.

Pour organiser les fonctions à l'aide du combiné :

1. Appuyez sur la touche de fonction du combiné.  
Le premier élément de la liste de fonctions DMC s'affiche.
2. Appuyez sur SUIV pour accéder à l'élément que vous voulez modifier.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Déplacer l'élément sélectionné à un autre endroit dans la liste de fonctions DMC :
    - a Sélectionnez DÉPL.
    - b Accédez à la position où vous voulez placer la fonction.
    - c Sélectionnez OK.  
La fonction présentement à cette position changera de place avec l'autre.
  - Supprimer l'élément sélectionné de la liste de fonctions DMC :
    - a Sélectionnez ÉLIM.  
La fonction à la position sélectionnée sera effacée.
  - Ajouter une fonction à la liste de fonctions DMC :
    - a Sélectionnez AJOUT.  
Le premier élément de la liste de fonctions non attribuées s'affiche.
    - b Appuyez sur SUIV pour accéder à l'élément de la liste que vous voulez ajouter.
    - c Sélectionnez OK.  
L'élément sélectionné sera ajouté à la liste de fonctions DMC.
4. Répétez ces étapes, jusqu'à ce que les fonctions soient dans l'ordre désiré.

## **Organisation de la liste de fonctions DMC à l'aide des Utilitaires de télégestion Norstar**

Pour organiser les fonctions à l'aide de l'application Utilitaires de télégestion :

1. Dans le menu Programmation des paramètres, allez à Progr système>Param fonctions>Liste fonct DMC.  
Le premier élément de la liste de fonctions DMC s'affiche.
2. Appuyez sur SUIV pour accéder à l'élément de la liste que vous voulez déplacer.
3. Cliquez sur DÉPL.  
Une boîte de dialogue s'affiche. On y indique la position actuelle de la

fonction DMC dans la liste et on vous demande d'entrer le nouveau numéro de position.

```
Pos3 --> Pos_  
CANCL
```

4. Entrez le numéro désiré.  
La fonction présentement à cette position changera de place avec la fonction sélectionnée.

Pour supprimer une fonction de la liste :

1. Sélectionnez la fonction à supprimer.
2. Cliquez sur ÉLIM.  
La position sera libérée.

Pour ajouter une fonction à une position libre.

1. Cliquez sur AJOUT.
2. Le premier élément de la liste de fonctions non attribuées s'affiche.
3. Appuyez sur SUIV pour accéder à l'élément de la liste que vous voulez ajouter.
4. Cliquez sur OK.  
L'élément sélectionné sera ajouté à la liste de fonctions DMC.

**Nota :** Les positions libres sont vides sur l'afficheur du combiné à mobilité numérique.



*La programmation sera interrompue dans les cas suivants :*

- délai d'inactivité (15 secondes)
- pression sur un chiffre
- raccrochage du combiné
- renvoi au poste principal (RPP)
- rappel sur renvoi d'appel

